

- existují též vchodové dveře s kováním, které je obdobou kování obvodového. Jedná se však o výrobky zhotovované dle zvláštních předpisů (především předpisy požární bezpečnosti). Jak bylo již výše uvedeno, není cílem této publikace postihnout i tuto oblast, a proto se těmto případům věnovat nebudeme
- terasové dveře jsou buď jednodušeji provedené vchodové dveře nebo různé kombinace provedení balkonových a vchodových dveří
- prostor mezi rámem otvorové výplně a ostěním se nazývá přípojovací spára – viz. obr. 5
- prostor mezi křídlem a rámem otvorové výplně se nazývá funkční spára – viz obr. 5, je to z pohledu funkčnosti otvorové výplně nejdůležitější prostor, v následujícím textu jí bude věnována patřičná pozornost
- spára mezi křídelní výplní (průhlednou či neprůhlednou) a vnitřním profilem křídla se nazývá zasklívací spárou – viz obr. 5

obr. 5  
typy spár u oken

